



INSTRUCTIVO AUDIOGUIA

Estimado Usuario :

Para solicitar un audioguía usted debe dejar en custodia alguno de los siguientes documentos:

- Cedula de Identidad.
- Pasaporte.
- Carnet de conducir.

Nota: Será responsabilidad del (a) visitante velar por el cuidado de estos equipos, y en caso de deterioro deberá cancelar un monto de \$15.000.- (quince mil pesos), en forma inmediata.

- **Funcionamiento:**

- 1.- Para encender los equipos se debe mover el switch a la posición **ON**. Con esto se consigue que el sistema comience a emitir sonido.



- 2.- Para subir o bajar el volumen se debe presionar alguno de los siguientes botones:

- V- : para bajar el volumen.
- V+ : para subir el volumen.



- 3.- Para controlar la pista se debe presionar de manera sostenida (durante 1 segundo) uno de los siguientes botones:

- ⏪ : para devolver una pista.
- ⏩ : para avanzar una pista.
- ⏸ : para pausar o reanudar
- M : para silenciar el auricular.



FICHA RESPONSABILIDAD DE USO Y CUIDADO AUDIOGUIAS



Yo _____

RUT/DNI N° _____

Nacionalidad _____

Me comprometo a utilizar de manera responsable y dar un cuidado acorde al sistema de audioguía que el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), me ha facilitado según mi requerimiento personal.

Cualquier daño que le provocase al equipo, tendré que desembolar como multa o reposición del equipo, la suma de \$15.000 (pesos chilenos) ó 24,15